

## Kočárky Noordi

Vážený rodiče,

rádi bychom Vám poděkovali za zakoupení kočárku NOORDI!

Tento úžasný kočárek jsme vytvořili tak, aby vyhovoval všem standardům EU. Jsme hrdí, že můžeme představit řešení, které zaručuje exkluzivní komfort pro dítě a jednoduché používání pro rodiče.

Pozorně si přečtěte tento návod a seznamte se se všemi funkcemi kočárku. To Vašemu dítěti zaručí bezpečí a pohodlí.

Doufáme, že pro Vás bude používání kočárku NOORDI snadné a zažijete s ním příjemné chvíle s Vaším dítětem!

Vaše NOORDI JSC

### VAROVÁNÍ

- Před použitím kočárku se ujistěte, že všechny skládací díly jsou zajištěné a že všechny bezpečnostní zámky a brzdy fungují.
- Používejte bezpečnostní pásy, než se Vaše dítě naučí sedět samostatně.
- Mezihoňní a pásový popruh musí být vždy použity spolu.
- Je nebezpečné nechat dítě v kočárku bez dozoru dospělého.
- Věšení těžkých předmětů na kočárek může způsobit jeho převážení.
- Do kočárku nevkládejte další matrace.
- Tento produkt není určen pro použití při běhání nebo jízdě na kolečkových bruslích.

### DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

- Přečtěte si tyto instrukce před používáním kočárku a uschovejte je pro budoucí použití.
- V případě nedodržení těchto instrukcí můžete Vaše dítě vystavit nebezpečí.
- Používejte pouze originální díly a příslušenství, popř. díly a příslušenství, které byly schváleny výrobcem.
- Tlak v pneumatikách by neměl přesáhnout 1 bar.
- Pokud je kočárek uchovávan na místě s velkými teplotními rozdíly, může to způsobit kondenzaci vody uvnitř kočárku.
- Tento kočárek je určený dětem ve věku 0 až 36 měsíců a o váze nižší než 15 kg.
- Sedadlo kočárku není vhodné pro děti mladší 6 měsíců. Nepoužívejte sedadlo, dokud není dítě schopno samostatně sedět.
- Autosedačka je navržena pro děti 0-6 měsíců věku. Je určená dětem, které se nedokáží samy posadit, převalit a zvednout na ruce a kolena.
- Autosedačka nemůže být použita jako náhrada korbičky či postýlky. Pokud Vaše dítě ukládáte ke spánku, použijte vhodnou korbičku či postýlku.
- Tento kočárek je určený pro vození jednoho dítěte.
- Nepoužívejte kočárek v případě, když je některá z jeho částí poškozena.
- Před sestavením zkontrolujte, že jsou všechny části kočárku nepoškozené. V případě, že nějaká z částí poškozena je, kočárek nesmí být použit.
- Při skládání kočárku se ujistěte, že Vaše dítě je od něj dostatečně daleko, aby nedošlo ke zranění.
- Po zaparkování kočárku a při manipulaci s dítětem vždy použijte brzdy.
- Před použitím kočárku se ujistěte, že všechna poutací zařízení korbičky, sedadla a autosedačky jsou zajištěna.
- Sedačka není navržena na nošení sedícího dítěte za rukojeť.
- Při nastavování kočárku se ujistěte, že žádná z pohyblivých částí se nedotýká Vašeho dítěte.
- Nenechávejte kočárek s dítětem stát na nakloněném povrchu, ani se zataženými brzdami.
- Věšení těžkých předmětů nebo tašek na rukojeť kočárku může způsobit jeho převážení. Největší možná váha tašky jsou 2 kg a největší možná váha příruční tašky je 1 kg.
- Při nájezdu na chodník nebo schod nadzvedněte přední kolečka.
- S kočárkem nejezděte ze schodů.
- Kočárek uchovávejte mimo dosah dětí.

## Kočárky Noordi

### Návod k použití

(obrázky viz originální návod)

### OBSAH

1. Skládání a rozkládání sportovního podvozku
2. Skládání a rozkládání klasického podvozku
3. Nastavení výšky madla
4. Sejmutí/nasazení zadních koleček
5. Sejmutí/nasazení a blokace předních koleček u sportovního podvozku
6. Sejmutí/nasazení a blokace předních koleček u klasického podvozku
7. Brzda
8. Vložení korbičky
9. Ochranná stříška a nánožník korbičky
10. Nasazení sedačky kočárku
11. Ochranná stříška a nánožník sedačky
12. Bezpečnostní madlo sedačky
13. Bezpečnostní pásy
14. Skládání sedačky spolu s rámem pro variantu sportovního podvozku
15. Ochrana proti dešti a hmyzu
16. Autosedačka
17. Záruka
18. Údržba a čištění
19. Pravidelně kontrolujte!

### 1. SKLÁDÁNÍ A ROZKLÁDÁNÍ SPORTOVNÍHO PODVOZKU

1. Položte podvozek kočárku vodorovně na zem (obr. 1).
2. Uvolněte pojistku na boční straně podvozku (obr. 2).
3. Uchopte madlo a vytáhněte jej vzhůru do polohy, kde se mechanismus uzamkne (obr. 3).
4. Před složením podvozku se ujistěte, že přední kolečka nejsou zablokována. Musí rotovat kolem své osy. V závislosti na modelu kočárku, buď stiskněte černá tlačítka pod držadlem současně oběma rukama nebo zmáčkněte tlačítka adaptérů na obou stranách rámu. V prvním případě ohněte držadlo dolů k rámu (obr. 4). V druhém případě přitáhněte adaptéry synchronicky k sobě.
5. Stále držte držadlo a rám lehce zatlačte do vodorovné polohy (obr. 1).
6. Nezapomeňte opět zajistit pojistku (obr. 2)
7. V závislosti na modelu kočárku, můžete složenou konstrukci nosit za držadlo (obr. 5).

### 2. SKLÁDÁNÍ A ROZKLÁDÁNÍ KLASICKÉHO PODVOZKU

1. Položte podvozek kočárku vodorovně na zem (obr. 1)
2. Uchopte madlo a vytáhněte jej vzhůru do polohy, kde se mechanismus uzamkne (obr. 7, 8)
3. Pro složení podvozku vytáhněte zajištění podvozku nahoru a přitáhněte adaptéry na obou stranách synchronicky k sobě (obr. 9, 10).
4. Jemně přitlačte podvozek dolů do horizontální polohy (obr. 6).

### 3. NASTAVENÍ VÝŠKY MADLA

1. Stiskněte současně obě kulatá tlačítka, která jsou umístěna po obou stranách madla (obr. 11).
2. Nastavte polohu madla (obr. 11).

### 4. SEJMUTÍ/NASAZENÍ ZADNÍCH KOLEČEK

1. Pro nasazení vložte oblý konec osy kola do kolečka. Špičatý konec musí směřovat do směru nasazování. Lehce na kolečko zatlačte směrem k rámu (obr. 12).

- Pro odebrání kolečka stiskněte jeho střed a zatáhněte směrem od rámu (obr. 13).
  - Kolečko můžete odebrat i s osou stisknutím tlačítka na vnitřní straně rámu (obr. 14).
- 5. SEJMUTÍ/NASAZENÍ A BLOKACE PŘEDNÍCH KOLEČEK U SPORTOVNÍHO PODVOZKU**
- Kočárek má dvě přední kolečka, která rotují kolem své osy v rozsahu 360 stupňů.
  - Pro nasazení vložte oblý konec osy kola do kolečka. Špičatý konec musí směřovat do směru nasazování. Kolečko poté nasadte směrem nahoru (obr. 15).
  - Pro odebrání kolečka stiskněte tlačítko nad kolečkem. Kolečko se odebírá společně s osou (obr. 16).
  - Pro zablokování kolečka otočte plastovým kolečkem, které se nachází pod tlačítkem pro odepnutí (obr. 17).
- 6. SEJMUTÍ/NASAZENÍ A BLOKACE PŘEDNÍCH KOLEČEK U KLASICKÉHO PODVOZKU**
- Pro nasazení vložte oblý konec osy kola do kolečka. Špičatý konec musí směřovat do směru nasazování. Kolečko poté nasadte směrem nahoru (obr. 18).
  - Pro odebrání kolečka zmáčkněte jemně jeho střed a vytáhněte jej pod úhlem 90° (obr. 13).
- 7. BRZDA**
- Kočárek má parkovací brzdy, která blokují zadní kolečka. Když kočárek stojí na místě, sešlápněte brzdový pedál. Stačí jedno sešlápnutí pro zablokování obou koleček (obr. 19).
  - Pro rozjetí kočárku brzdou nadzvedněte (obr. 19).
- 8. VLOŽENÍ KORBIČKY**
- Vyjměte korbíčku z obalu. Pokud je korbíčka ve složené poloze, vložte přední a zadní podpěry do korbíčky pod úhlem 90 stupňů (obr. 20). Dovnitř korbíčky vložte matraci a odjistěte stříšky.
  - V závislosti na modelu kočárku, zadní část korbíčky se dá nadzvednout, pokud je podpora uvnitř natažená nebo když je páka vně korbíčky otočená.
  - V závislosti na modelu kočárku, zadní část korbíčky může mít ventilaci, která se snadno nastaví otočením páky vně korbíčky.
  - Nasadte korbíčku na podvozek pomocí montážních adaptérů po stranách (obr. 21).
  - Adaptéry automaticky zapadnou na místo. Před použitím se ujistěte, že se tak stalo.
  - Pro odepnutí korbíčky stiskněte tlačítka na adaptérech (obr. 22).
  - Po odepnutí a postavení korbíčky na zem s ní můžete houpat. Po stranách korbíčky jsou umístěny stabilizační prvky, které to umožňují (obr. 23).
- 9. OCHRANNÁ STŘÍŠKA A NÁNOŽNÍK KORBIČKY**
- Korbíčka obsahuje stříšku pro ochranu Vašeho dítěte od větru, slunce, deště a sněhu.
  - Poloha stříšky může být upravena stiskem červeného tlačítka ve spodní části rámu stříšky (obr. 24).
  - Korbíčka je vybavena také sítkou proti hmyzu a malou ventilací. V závislosti na modelu kočárku stačí odklopit přední část stříšky nebo rozepnout zip na stříšce (obr. 25).
  - V závislosti na modelu kočárku může být součástí stříšky panoramatické okénko (obr. 26).
  - Sítka proti hmyzu se bezpečně připevňuje ke stříšce. V závislosti na modelu kočárku může být síťka integrována do korbíčky nebo dodávána samostatně (obr. 27).
  - Korbíčka má také nánožník, který se připevňuje na přední stranu korbíčky a je uchycen druky na obou stranách stříšky (obr. 28).
  - V závislosti na modelu kočárku může být nánožník vybaven zipem pro otevření bez nutnosti sundání nánožníku.
- 10. NASAZENÍ SEDAČKY KOČÁRKU**
- Zasuňte montážní adaptéry na sedačce kočárku do slotů na vnitřní straně podvozku (obr. 30).
  - Montážní adaptéry sedačky automaticky zapadnou na místo. Před použitím se ujistěte, že sedačka na podvozku pevně drží.

- Pro odepnutí sedačky vytáhněte tlačítka na jejich adaptérech nahoru (obr. 31).
  - Sedačka může být umístěna po i proti směru jízdy.
- 11. OCHRANNÁ STŘÍŠKA A NÁNOŽNÍK SEDAČKY**
- Sedačka obsahuje stříšku pro ochranu Vašeho dítěte od větru, slunce, deště a sněhu.
  - V závislosti na modelu kočárku, poloha stříšky může být upravena lehkým zatlačením seshora na oblouk stříšky a nenásilným posunutím dopředu či dozadu (obr. 33) nebo zmáčknutím tlačítka pod držadlem (obr. 34).
  - Ve stříšce je umístěno malé výhledové okénko. V závislosti na modelu kočárku stačí otevřít zip přední části stříšky (obr. 36) nebo odklopením zadní části stříšky (obr. 35).
  - Výška opěrky nohou může být nastavena souběžným stlačením tlačítek po obou stranách opěrky (obr. 37).
  - Opěrka zad sedačky se nastavuje pomocí páky na vnější straně. Vybrat si můžete ze čtyř poloh (obr. 38).
  - Nánožník se připevňuje na přední stranu sedačky a je uchycen druky na vnitřních stranách sedačky (obr. 39).
- 12. BEZPEČNOSTNÍ MADLO SEDAČKY**
- Sedačka kočárku má bezpečnostní madlo. Pro připnutí bezpečnostního madla jej zasuňte do otvorů na obou stranách sedačky (obr. 40, 41).
  - Při manipulaci s dítětem můžete madlo odklopit na libovolnou stranu stisknutím tlačítka na opačné straně (obr. 42).
  - V závislosti na modelu kočárku může být pozice madla upravena pomocí tlačítek na rukojeti (obr. 43).
- 13. BEZPEČNOSTNÍ PÁSY**
- Sedačka kočárku má 5 bodový systém bezpečnostních pásů.
  - Pokud dítě sedí v sedačce, musí být připoutáno bezpečnostními pásy. Koncovky zasuňte do zámku a pásy utáhněte (obr. 44).
  - Pro uvolnění pásů stiskněte tlačítko a zámky se uvolní (obr. 45).
  - Délku pásů snadno nastavíte podle výšky dítěte (obr. 46).
- 14. SKLÁDÁNÍ SEDAČKY SPOLU S RÁMEM PRO VARIANTU SPORTOVNÍHO PODVOZKU**
- Uvolněte a odepněte ze sedačky nánožník a ochranné madlo (obr. 47).
  - Opěrku nastavte do poslední sedací pozice. Zabrzděte kočárek. Odblokujte přední kola.
  - V závislosti na modelu kočárku oběma rukama stiskněte současně černá tlačítka pod rukojetí nebo zmáčkněte tlačítka adaptérů na obou stranách rámu. Ohněte rukojeť dolů až těsně k rámu (důležité opravdu těsně přitáhnout, aby se neničil mechanismus) (obr. 4) nebo táhněte adaptéry synchronizované na obou stranách k sobě.
  - Za stálého držení rukojeti zatlačte rám do vodorovné pozice (obr. 48).
  - Nezapomeňte zajistit pojistku (obr. 2).
  - Složte podvozek (obr. 37).
- 15. OCHRANA PROTI DEŽI A HMYZU**
- V závislosti na modelu kočárek obsahuje pláštěnku (obr. 49) a sítku proti hmyzu (obr. 50), které jsou použitelné u korbíčky i u sedačky.
- 16. AUTOSEDAČKA**
- Ke sportovní i klasické variantě podvozku kočárku je možné připnout autosedačku.
  - Pro připnutí autosedačky zasuňte montážní adaptéry do slotů na vnitřní straně podvozku (obr. 51).
  - Montážní adaptéry automaticky zapadnou na místo. Zkontrolujte, zda pevně drží.
  - Připojte nástavce na autosedačce do adaptérů (obr. 52).
  - Autosedačka obsahuje nastavitelnou stříšku, která je na ní připevněna druky (obr. 53).
  - Autosedačka obsahuje bavlněnou vložku a tříbodový systém bezpečnostních pásů (obr. 54).

7. Rukojeť autosedačky je neoddeliteľná. Je nastaviteľná pomocí bočných tlačítek (obr. 55).
8. Pro vyjmutí autosedačky z adaptérů stiskněte tlačítka na vnitřní straně sedačky (obr. 56).
9. Autosedačka může být v autě zafixována v základně ISOFIX (obr. 57).

#### 17. ZÁRUKA

1. Společnost NOORDI JSC poskytuje na tento produkt záruku. Délka záruky je uvedena v nákupní smlouvě.
2. Všechny reklamace týkající se defektů by měly být podávány tam, kde byl produkt zakoupen. Na škrábance, trhliny apod vzniklé po nákupu nebude brán ohled.
3. Výrobce nebo autorizovaný servis provedou opravu všech závad krytých zárukou, na které budou upozorněni maloobchodem, kde reklamace proběhla.
4. Záruční doba bude prodloužena v souladu se všemi záručními opravami, které v záruční době proběhly.
5. Poskytovatel záruky rozhodne v případě uznání reklamace o typu opravy, kterou kočárek potřebuje.
6. Kočárek musí být reklamován umytý a bez nečistot.
7. Pokud je záruční list ztracen, duplikát vystaven nebude.
8. Záruka, která byla poskytnuta na zboží, které bylo prodáno a používá se, nepopírá ani nepozastavuje práva zákazníka ve vztahu s nedodržením podmínek kupní smlouvy.
9. Pro maximální spokojenost zákazníků s kočárky, NOORDI JSC si vyhrazuje právo na změnu designu kočárků bez předchozího upozornění zákazníků.

#### ZÁRUKA NELZE POUŽÍT

1. Na běžné opotřebení produktu v důsledku používání
2. Pokud závada vznikla na základě nesprávného používání nebo nesprávné údržby
3. Pokud byly provedeny nějaké opravy nequalifikovaným personálem
4. Na kolečka kočárku.
5. Na poškození a škrábance zaviněné zákazníkem.
6. Na vyblednutí/změnu barvy způsobené dlouhodobým vystavením produktu slunečnímu záření

#### 18. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Dlouhé vystavování slunečnímu záření může mít za následek změnu barvy čalounění a ostatních materiálů. Nikdy kočárek nevystavujte dlouhodobému slunečnímu záření.
- Pokud prší nebo sněží, vždy použijte příslušný kryt.
- Pro ochranu kočárku před kondenzací a plísní jej nikdy nenechávejte v chladném nebo vlhkém prostředí.
- Pokud je rám mokrá, osušte ho pomocí hadříku. Ujistěte se, že je kočárek úplně suchý.
- Kočárek by neměl být vystaven slané vodě, která může způsobit korozi.
- Při transportování kočárku buďte opatrní, jeho povrch se snadno poškodí.
- Na škrábance způsobené zákazníkem po koupi nebude brán zřetel.
- S kočárkem nejezděte po světlých podlahách, jako jsou PVC a linoleum, kolečka na nich mohou zanechat černé stopy.

#### PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA

- **Pravidelně čistěte rám. Promazávejte všechny spoje. Pokud kočárek používáte v zimě, čistěte jej alespoň jednou týdně, abyste předešli korozi.**
- **Promazávejte všechny spoje každé 3 měsíce. Nápravy by měly být mazány kápnutím několika kapek lehkého strojního oleje mezi nápravu a náboje koleček.**
- **Tlak v pneumatikách by neměl přesáhnout 1 bar. Kolečka pravidelně čistěte.**

#### PÉČE O TKANINY

- Kočárek by měl být pravidelně čistěn.
- Čalounění kočárku by nemělo být vyndáváno.
- Vystýlka kočárku se může prát ručně na maximální teplotu 30°C. Používejte jemné prací prostředky. Pečlivě vymáchejte a nechte uschnout.
- Praní vnějších materiálů kočárku se nedoporučuje.
- Části kočárku z umělé kůže se mohou čistit pomocí vlhké houbičky s pracím prostředkem na jemné tkaniny. Nechte oschnout v pokojové teplotě.
- Žehlení: mezi látku a žehličku vždy vložte 100% bavlnu, abyste látku chránili. Používejte pouze lehce nahřátou žehličku.

#### 19. PRAVIDELNĚ KONTROLUJTE!

- Zda všechny pojistky a skládací mechanismy fungují správně.
- Zda všechny šrouby, šrouby a matice jsou nepoškozeny a správně utaženy.
- Zda jsou všechny plastové části nepoškozené.
- Zda jsou všechny části koleček v dobrém stavu.
- Zda jsou všechny suché zipy a druky dobře připnuty.
- Zda brzdy fungují.

## Kočíky Noordi

Vážení rodičia,

radi by sme Vám poďakovali za zakúpenie kočíka NOORDI!

Tento úžasný kočík sme vytvorili tak, aby vyhovoval všetkým štandardom EÚ. Sme hrdí, že môžeme predstaviť riešenie, ktoré zaručuje exkluzívny komfort pre dieťa a jednoduché používanie pre rodičov.

Pozorne si prečítajte tento návod a zoznámte sa so všetkými funkciami kočíka. To Vášmu dieťaťu zaručí bezpečie a pohodlie.

Dúfame, že pre Vás bude používanie kočíka NOORDI ľahké a zažijete s ním príjemné chvíle s Vaším dieťaťom!

Vaše NOORDI JSC

### VAROVANIE

- Pred použitím kočíka sa uistite, že všetky skladacie diely sú zaistené a že všetky bezpečnostné zámky a brzdy fungujú.
- Používajte bezpečnostné pásy, pokiaľ sa Vaše dieťa naučí sedieť samostatne.
- Medzinožný a pásový popruh musia byť vždy použité spolu.
- Je nebezpečné nechať dieťa v kočíku bez dozoru dospelého.
- Vešanie ťažkých predmetov na kočík môže spôsobiť jeho prevážanie.
- Do kočíka nekladajte ďalšie matrace.
- Tento produkt nie je určený pre použitie pri behaní alebo jazde na kolieskových korčuľoch.

### DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

- Prečítajte si tieto inštrukcie pred používaním kočíka a odložte ich pre budúce použitie.
- V prípade nedodržania týchto inštrukcií môžete Vaše dieťa vystaviť nebezpečenstvu.
- Používajte len originálne diely a príslušenstvo, popr. diely a príslušenstvo, ktoré boli schválené výrobcom.
- Tlak v pneumatikách by nemal presiahnuť 1 bar.
- Ak je kočík uchovávaný na mieste s veľkými teplotnými rozdielmi, môže to spôsobiť kondenzáciu vody vo vnútri kočíka.
- Tento kočík je určený deťom vo veku 0 až 36 mesiacov a o váhe nižšej ako 15 kg.
- Sedadlo kočíka nie je vhodné pre deti mladšie ako 6 mesiacov. Nepoužívajte sedadlo, kým nie je dieťa schopné samostatne sedieť.
- Autosedačka je navrhnutá pre deti 0-6 mesiacov veku. Je určená deťom, ktoré sa nedokážu samy posadiť, prevaliť a zdvihnúť na ruky a kolena.
- Autosedačka nemôže byť použitá ako náhrada vaničky, či postieľky. Ak Vaše dieťa ukladáte k spánku, použite vhodnú vaničku či postieľku.
- Tento kočík je určený pre vozenie jedného dieťaťa.
- Nepoužívajte kočík v prípade, keď je niektorá z jeho častí poškodená.
- Pred zostavením skontrolujte, že sú všetky časti kočíka nepoškodené. V prípade, že nejaká z častí poškodená je, kočík nesmie byť použitý.
- Pri skladaní kočíka sa uistite, že Vaše dieťa je od neho dostatočne ďaleko, aby nedošlo k zraneniu.
- Po zaparkovaní kočíka a pri manipulácii s dieťaťom vždy použite brzdy.
- Pred použitím kočíka sa uistite, že všetky pútacie zariadenia vaničky, sedadlá a autosedačky sú zaistené.
- Sedačka nie je navrhnutá na nosenie sediaceho dieťaťa za rúkav.
- Pri nastavovaní kočíka sa uistite, že žiadna z pohyblivých častí sa nedotýka Vášho dieťaťa.
- Nenechávajte kočík s dieťaťom stáť na naklonenom povrchu, ani sa zatiahnutými brzdami.
- Vešanie ťažkých predmetov alebo tašiek na rúkavě kočíka môže spôsobiť jeho prevážanie. Najväčšia možná váha tašky sú 2 kg a najväčšia možná váha príručné tašky je 1 kg.
- Pri nájazde na chodník alebo schod nadvihnite predné kolieska.
- S kočíkom nejazdíte zo schodov.
- Kočík uchovávať mimo dosahu detí.

## Kočíky Noordi

### Návod k použitiu

(obrázky vid' originálny návod)

### OBSAH

1. Skladanie a rozkladanie športového podvozku
2. Skladanie a rozkladanie klasického podvozku
3. Nastavenie výšky madla
4. Zosadenie/nasadenie zadných koliesok
5. Zosadenie/nasadenie a blokácia predných koliesok športového podvozku
6. Zosadenie/nasadenie a blokácia predných koliesok klasického podvozku
7. Brzda
8. Vloženie vaničky
9. Ochranná strieška a náložník vaničky
10. Nasadenie sedačky kočára
11. Ochranná strieška a náložník sedačky
12. Bezpečnostné madlo sedačky
13. Bezpečnostné pásy
14. Skladanie sedačky spolu s rámom pre variant športového podvozku
15. Ochrana proti dažďu a hmyzu
16. Autosedačka
17. Záruka
18. Údržba a čistenie
19. Pravidelne kontrolujte!

### 1. SKLADANIE A ROZKLADANIE ŠPORTOVÉHO PODVOZKU

1. Položte podvozok kočíka vodorovne na zem (obr. 1).
2. Uvoľnite poistku na bočnej strane podvozku (obr. 2).
3. Uchopte madlo a vytiahnite ho nahor do polohy, kde sa mechanizmus uzamkne (obr. 3).
4. Pred zložením podvozku sa uistite, že predné kolieska nie sú zablokované. Musia rotovať okolo svojej osi. V závislosti od modelu kočíka, buď stlačte čierne tlačidlá pod držadlom súčasne oboma rukami alebo stlačte tlačidlá adaptérov na oboch stranách rámu. V prvom prípade ohnite držadlo dole k rámu (obr. 4). V druhom prípade pritiahnite adaptéry synchronicky k sebe.
5. Stále držte držadlo a rám ľahko zatlačte do vodorovnej polohy (obr. 1).
6. Nezapomnite opäť zaistiť poistku (obr. 2)
7. V závislosti od modelu kočíka, môžete zloženú konštrukciu nosiť za držadlo (obr. 5).

### 2. SKLADANIE A ROZKLADANIE KLASICKÉHO PODVOZKU

1. Položte podvozok kočíka vodorovne na zem (obr. 1)
2. Uchopte madlo a vytiahnite ho nahor do polohy, kde sa mechanizmus uzamkne (obr. 7, 8)
3. Na zloženie podvozku vytiahnite zaistenie podvozku nahor a pritiahnite adaptéry na oboch stranách synchronicky k sebe (obr. 9, 10).
4. Jemne pritlačte podvozok dole do horizontálnej polohy (obr. 6).

### 3. NASTAVENIE VÝŠKY MADLA

1. Stlačte súčasne obe guľaté tlačidlá, ktoré sú umiestnené po oboch stranách madla (obr. 11).
2. Nastavte polohu madla (obr. 11).

### 4. ZOSADENIE/NASADENIE ZADNÝCH KOLIESOK

1. Pre nasadenie vložte obľý koniec osi kolesa do kolieska. Špicatý koniec musí smerovať do smeru nasadzovania. Zľahka na koliesko zatlačte smerom k rámu (obr. 12).

2. Pre odobratie kolieska stlačte stred a zatiahnite smerom od rámu (obr. 13).
  3. Koliesko môžete odobrať aj s osou stlačením tlačidla na vnútornej strane rámu (obr. 14).
- 5. ZOSADENIE/NASADENIE A BLOKÁCIA PREDNÝCH KOLIESOK ŠPORTOVÉHO PODVOZKU**
1. Kočík má dve predné kolieska, ktoré rotujú okolo svojej osi v rozsahu 360 stupňov.
  2. Pre nasadenie vložte obľý koniec osi kolesa do kolieska. Špicatý koniec musí smerovať do smeru nasadzovania. Koliesko potom nasadíte smerom nahor (obr. 15).
  3. Pre odobratie kolieska stlačte tlačidlo nad kolieskom. Koliesko sa odoberá spoločne s osou (obr. 16).
  4. Pre zablokovanie kolieska otočte plastovým kolieskom, ktoré sa nachádza pod tlačidlom pre odopnutie (obr. 17)
- 6. ZOSADENIE/NASADENIE A BLOKÁCIA PREDNÝCH KOLIESOK KLASICKÉHO PODVOZKU**
1. Pre nasadenie vložte obľý koniec osi kolesa do kolieska. Špicatý koniec musí smerovať do smeru nasadzovania. Koliesko potom nasadíte smerom nahor (obr. 18).
  2. Pre odobratie kolieska stlačte jemne jeho stred a vytiahnite ho pod uhlom 90 ° (obr. 13).
- 7. BRZDA**
1. Kočík má parkovacie brzdy, ktorá blokujú zadné kolieska. Keď kočik stojí na mieste, stlačte brzdový pedál. Stačí jedno zošliapnutie pre zablokovanie oboch koliesok (obr. 19).
  2. Pre rozbehnutie kočíka brzdzu nadvíhnete (obr. 19).
- 8. VLOŽENIE VANIČKY**
1. Vyberte vaničku z obalu. Pokiaľ je vanička v zloženej polohe, vložte predné a zadné podpery do vaničky pod uhlom 90 stupňov (obr. 20). Dovnútra vaničky vložte matrac a odistite striešku.
  2. V závislosti od modelu kočíka, zadná časť vaničky sa dá nadvíhnuť, ak je podpera vnútri natiahnutá alebo keď je páka mimo vaničky otočená.
  3. V závislosti od modelu kočíka, zadná časť korbíčky môže mať ventiláciu, ktorá sa ľahko nastaví otočením páky mimo korbíčky.
  4. Nasadíte vaničku na podvozok pomocou montážnych adaptérov po stranách (obr. 21).
  5. Adaptéry automaticky zapadnú na miesto. Pred použitím sa uistite, že sa tak stalo.
  6. Pre odopnutie vaničky stlačte tlačidlá na adaptéroch (obr. 22).
  7. Po odopnutí a postavení vaničky na zem s ňou môžete hojdať. Po stranách vaničky sú umiestnené stabilizačné prvky, ktoré to umožňujú (obr. 23).
- 9. OCHRANNÁ STRIEŠKA A NÁNOŽNÍK VANIČKY**
1. Vanička obsahuje striešku pre ochranu Vášho dieťaťa od vetra, slnka, dažďa a snehu.
  2. Poloha striešky môže byť upravená stlačením červeného tlačidla v spodnej časti rámu striešky (obr. 24).
  3. Vanička je vybavená tiež sieťou proti hmyzu a malou ventiláciou. V závislosti od modelu kočíka stačí odklopiť prednú časť striešky alebo rozopnúť zips na strieške (obr. 25).
  4. V závislosti od modelu kočíka môže byť súčasťou striešky panoramatické okienko (obr. 26).
  5. Sieťka proti hmyzu sa bezpečne pripieňuje ku strieške. V závislosti od modelu kočíka môže byť sieťka integrovaná do vaničky alebo dodávaná samostatne (obr. 27).
  6. Vanička má tiež nánožník, ktorý sa pripína na prednú stranu vaničky a je uchytený cvokmi na oboch stranách striešky (obr. 28).
  7. V závislosti od modelu kočíka môže byť nánožník vybavený zipsom pre otvorenie bez nutnosti zloženia nánožníka.
- 10. NASADENIE SEDAČKY KOČIARA**
1. Zasuňte montážne adaptéry na sedačke kočíka do slotov na vnútornej strane podvozku (obr. 30).
  2. Montážne adaptéry sedačky automaticky zapadnú na miesto. Pred použitím sa uistite, že sedačka na podvozku pevne drží.

3. Pre odopnutie sedačky vytiahnite tlačidlá na jej adaptéroch nahor (obr. 31).
  4. Sedačka môže byť umiestnená v i proti smeru jazdy.
- 11. OCHRANNÁ STRIEŠKA A NÁNOŽNÍK SEDAČKY**
1. Sedačka obsahuje striešku pre ochranu Vášho dieťaťa od vetra, slnka, dažďa a snehu.
  2. V závislosti od modelu kočíka, poloha striešky môže byť upravená ľahkým zatlačením zhora na oblúk striešky a nenásilným posunutím dopredu či dozadu (obr. 33) alebo stlačením tlačidla pod držadlom (obr. 34) ..
  3. V strieške je umiestnené malé výhľadové okienko. V závislosti od modelu kočíka stačí otvoriť zips prednej časti striešky (obr. 36) alebo odklopením zadnej časti striešky (obr. 35).
  4. Výška opierky nôh môže byť nastavená súbežným stlačením tlačidiel po oboch stranách opierky (obr. 37).
  5. Opierka chrbta sedačky sa nastavuje pomocou páky na vonkajšej strane. Vybrať si môžete zo štyroch polôh (obr. 38).
  6. Nánožník sa pripína na prednú stranu sedačky a je uchytený cvokmi na vnútorných stranách sedačky (obr. 39).
- 12. BEZPEČNOSTNÉ MADLO SEDAČKY**
1. Sedačka kočíka má bezpečnostné madlo. Pre pripnutie bezpečnostného madla ho zasuňte do otvorov na oboch stranách sedačky (obr. 40, 41).
  2. Pri manipulácii s dieťaťom môžete madlo odklopiť na ľubovoľnú stranu stlačením tlačidla na opačnej strane (obr. 42).
  3. V závislosti od modelu kočíka môže byť pozícia madlá upravená pomocou tlačidiel na rukoväti (obr. 43).
- 13. BEZPEČNOSTNÉ PÁSY**
1. Sedačka kočíka má 5 bodový systém bezpečnostných pásov.
  2. Ak dieťa sedí v sedačke, musia byť pripútané bezpečnostnými pásmi. Koncovky zasuňte do zámku a pásy utiahnite (obr. 44).
  3. Na uvoľnenie pásov stlačte tlačidlo a zámky sa uvoľnia (obr. 45).
  4. Dĺžku pásov ľahko nastavíte podľa výšky dieťaťa (obr. 46).
- 14. SKLADANIE SEDAČKY SPOLU S RÁMOM PRE VARIANT ŠPORTOVÉHO PODVOZKU**
1. Uvoľnite a odopnite zo sedačky nánožník a ochranné madlo (obr. 47).
  2. Opierku nastavte do poslednej sedacej pozície. Zabrzdíte kočik. Odblokujte predné kolesá.
  3. V závislosti od modelu kočíka oboma rukami stlačte súčasne čierne tlačidlá pod rukoväťou alebo stlačte tlačidlá adaptérov na oboch stranách rámu. Ohnite rukoväť nadol až tesne k rámu (dôležité je skutočne tesne pritiahnúť, aby sa neničil mechanizmus) (obr. 4) alebo ťahajte adaptéry synchronizovane na oboch stranách k sebe.
  4. Za stáleho držania rukoväte zatlačte rám do vodorovnej polohy (obr. 48).
  5. Nezapadnite zaistiť poistku (obr. 2).
  6. Zložte podvozok (obr. 37).
- 15. OCHRANA PROTI DAŽĎU A HMYZU**
- V závislosti od modelu kočík obsahuje pláštenku (obr. 49) a sieťku proti hmyzu (obr. 50), ktoré sú použiteľné na vaničku aj sedačku.
- 16. AUTOSEDAČKA**
1. Ku športovej aj klasickej variante podvozku kočíka je možné pripnúť autosedačku.
  2. Pre pripnutie autosedačky zasuňte montážne adaptéry do slotov na vnútornej strane podvozku (obr. 51).
  3. Montážne adaptéry automaticky zapadnú na miesto. Skontrolujte, či pevne držia.

4. Pripojte nástavce na autosedačke do adaptérov (obr. 52).
5. Autosedačka obsahuje nastaviteľnú striešku, ktorá je na nej pripevnená cvokmi (obr. 53).
6. Autosedačka obsahuje bavlnenú vložku a trojbodový systém bezpečnostných pásov (obr. 54).
7. Rukoväť autosedačky je neoddeliteľná. Je nastaviteľná pomocou bočných tlačidiel (obr. 55).
8. Pre vybratie autosedačky z adaptérov stlačte tlačidlá na vnútornej strane sedačky (obr. 56).
9. Autosedačka môže byť v aute zafixovaná v základni ISOFIX (obr. 57).

#### 17. ZÁRUKA

1. Spoločnosť Noordi JSC poskytuje na tento produkt záruku. Dĺžka záruky je uvedená v nákupnej zmluve.
2. Všetky reklamácie týkajúce sa defektov by mali byť podávané tam, kde bol produkt zakúpený. Na škrabance, trhliny a pod. vzniknuté po nákupe nebude braný ohľad.
3. Výrobca alebo autorizovaný servis vykonajú opravu všetkých závad krytých zárukou, na ktoré budú upozornení maloobchodom, kde reklamácie prebehla.
4. Všetky fyzické poškodenia kočíka, ktoré sa objavia počas záručnej doby, budú najneskôr počas 21 dní odstránené.
5. Záručná doba bude predĺžená v súlade so všetkými záručnými opravami, ktoré v záručnej dobe prebehli.
6. Poskytovateľ záruky rozhodne v prípade uznania reklamácie o type opravy, ktorú kočík potrebuje.
7. Kočík musí byť reklamovaný umytý a bez nečistôt.
8. Ak je záručný list stratený, duplikát vystavený nebude.
9. Záruka, ktorá bola poskytnutá na tovar, ktorý bol predaný a používa sa, nepopiera ani nepozastavuje práva zákazníka vo vzťahu s nedodržaním podmienok kúpnej zmluvy.
10. Pre maximálnu spokojnosť zákazníkov s kočíkmi, Noordi JSC si vyhradzuje právo na zmenu dizajnu kočíkov bez predchádzajúceho upozornenia zákazníkov.

#### ZÁRUKA SA NEDÁ POUŽIT

1. Na bežné opotrebenie produktu v dôsledku používania
2. Ak porucha vznikla na základe nesprávneho používania alebo nesprávnej údržby
3. Ak boli vykonané nejaké opravy nekvalifikovaným personálom
4. Na kolieska kočíka.
5. Na poškodenie a škrabance zavinené zákazníkom.
6. Na vyblednutie/zmenu farby spôsobené dlhodobým vystavením produktu slnečnému žiareniu

#### 18. ÚDRŽBA A ČISTENIE

- Dlhé vystavovanie slnečnému žiareniu môže mať za následok zmenu farby čalúnenia a ostatných materiálov. Nikdy kočík nevystavujte dlhodobému slnečnému žiareniu.
- Ak prší alebo sneží, vždy použite príslušný kryt.
- Pre ochranu kočíka pred kondenzáciou a plesní ho nikdy nenechávajte v chladnom alebo vlhkom prostredí.
- Ak je rám mokry, osušte ho pomocou handričky. Uistite sa, že je kočík úplne suchý.
- Kočík by nemal byť vystavený slanej vode, ktorá môže spôsobiť koróziu.
- Pri transportovaní kočíka buďte opatrní, jeho povrch sa ľahko poškodí.
- Na škrabance spôsobené zákazníkom po kúpe nebude braný ohľad.
- S kočíkom nejazdite po svetlých podlahách, ako sú PVC a linoleum, kolieska na nich môžu zanechať čierne stopy.

#### PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA

- **Pravidelne čistite rám. Premazávajte všetky spoje. Ak kočík používate v zime, čistite ho aspoň raz týždenne, aby ste predišli korózii.**
- **Premazávajte všetky spoje každé 3 mesiace. Nápravy by mali byť mazané kvapnutím niekoľkých kvapiek ľahkého strojného oleja medzi nápravu a náboje koliesok.**
- **Tlak v pneumatikách by nemal presiahnuť 1 bar. Kolieska pravidelne čistite.**

#### STAROSTLIVOSŤ O TKANINY

- Kočík by mal byť pravidelne čistený.
- Čalúnenie kočíka by nemalo byť vyberané.
- Výstelka kočíka sa môže prať ručne na maximálnu teplotu 30 ° C. Používajte jemné pracie prostriedky. Starostlivo vypláchnite a nechajte uschnúť.
- Pranie vonkajších materiálov kočíka sa neodporúča.
- Časti kočíka z umelej kože sa môžu čistiť pomocou vlhkej hubky s pracím prostriedkom na jemné tkaniny. Nechajte uschnúť v izbovej teplote.
- Žehlenie: medzi látku a žehličku vždy vložte 100% bavlnu, aby ste látku chránili. Používajte iba ľahko nahriatú žehličku

#### 19. PRAVIDELNE KONTROLUJTE !

- Či všetky poistky a skladacie mechanizmy fungujú správne.
- Či všetky nity, skrutky a matice sú nepoškodené a správne utiahnuté.
- Či sú všetky plastové časti nepoškodené.
- Či sú všetky časti koliesok v dobrom stave.
- Či sú všetky suché zipsy a cvoky dobre pripnuté.
- Či brzdy fungujú.